

Control de Navegación PlayStation®Move

Disponible: Septiembre de 2010

UPC: 7-11719-80620-2

Dimensiones:

Número de referencia: 98062

4,13" (a) x 8,70" (al) x 2,76" (d)

10,5 cm (a) x 22,1 cm (al) x 7 cm (d)

Incluye:

Un Control de Navegación PlayStation®Move (inalámbrico)

Entra al juego con mayor control.

El Control de Navegación PlayStation®Move hace juego perfectamente con el Control de Movimiento PlayStation®Move, proporcionando una navegación avanzada para guiar a tu personaje en el juego en los títulos compatibles.

El elegante y sofisticado Control de Navegación agrega botones direccionales, un joystick analógico, botones, **L1**, **L2** y **L3** además de botones **X** y **○** al esquema de control de PlayStation®Move. El sistema inalámbrico independiente integra acciones y comandos comunes en los juegos avanzados, así como la habilidad para navegar menús. Se trata de uno de los controles más avanzados que ha sido creado; y sólo es posible en el sistema PlayStation®3.

Entra a la Acción.

Características principales

- Proporciona un fácil control del personaje en los juegos compatibles
- Control inalámbrico independiente del el Control de Movimiento de PlayStation®Move
- Batería de iones de litio recargable integrada
- Carga el control y conéctalo automáticamente junto al sistema PS3™ a través de un cable USB (Tipo A – Mini-B)

Nota: Los controles DUALSHOCK®3 y SIXAXIS® pueden utilizarse en lugar del Control de Navegación para todos los juegos compatibles con el Control de Navegación.



Sistema PlayStation®Move

www.playstation.com



El logotipo de Sony Computer Entertainment es una marca registrada de Sony Corporation. "PlayStation", el logotipo de la familia "PS", DUALSHOCK™ y "SIXAXIS" son marcas registradas. El logotipo de "PS3" y de PlayStation Network son marcas registradas de Sony Computer Entertainment Inc. "SONY" y "make.believe" son marcas registradas de Sony Corporation. "Bluetooth" es una marca registrada de Bluetooth Sig, Inc.

